Руководство по эксплуатации аудиовизуальной системы

Haval H6 Coupe

HAVAL

Благодарим Вас за выбор автомобиля HAVAL.

Самостоятельное знакомство со своим автомобилем позволит Вам сделать его эксплуатацию более легкой и приятной.

Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед началом эксплуатации своего автомобиля. В нем содержится важная информация об эксплуатации аудиовизуальной системы, что позволит Вам пользоваться ей правильно. Это руководство должно храниться в автомобиле постоянно, чтобы к нему можно было легко обратиться в любое время.

Мы искренне желаем Вам безопасных и приятных поездок!

17/08/21

Примечания

Оснащение автомобиля

Следует отметить, что данное руководство по эксплуатации содержит стандартные, национальные и специальные типы и виды оснащения для данного модельного ряда. В связи с этим оснащение или функции, описанные в данном руководстве по эксплуатации, могут отсутствовать в Вашем автомобиле или могут быть доступны только на некоторых рынках. Для получения дополнительной информации о конфигурации обратитесь к соответствующей информации о продажах или обратитесь за консультацией к официальному дилеру HAVAL.

В автомобилях с рулевым управлением, расположенным справа, расположение некоторых рабочих компонентов может изменяться.

Область применения настоящего руководства

Вся информация, содержащаяся в данном руководстве, является актуальной на момент его выхода из печати. Тем не менее, поскольку компания Haval постоянно совершенствует свою продукцию, информация, содержащаяся в данном руководстве, будет обновляться без уведомления пользователей.

Оборудование автомобилей, показанное на иллюстрациях, может отличаться от оборудования Вашего автомобиля в зависимости от его технических характеристик.

Предупреждения и меры предосторожности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот значок означает предупреждение. Игнорирование таких предупреждений может привести к получению серьезных травм или даже гибели. Такие предупреждения информируют о том, что Вы должны совершать определенные действия или не совершать определенные действия для снижения риска получения серьезных травм, в том числе смертельных, для себя и окружающих.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Этот значок означает предостережение. Его игнорирование может привести к повреждениям автомобиля или другого оборудования. Такие значки информируют о том, что Вы должны совершать определенные действия или не совершать определенные действия для снижения риска повреждений автомобиля или другого оборудования.

Меры предосторожности

Безопасность

› Убедитесь в том, что выполнение любых действий с данной системой не оказывает влияния на безопасность движения. Самой важной Вашей задачей во время управления автомобилем является безопасность движения. Всегда соблюдайте все правила дорожного движения.

› Водитель не должен пользоваться системой во время управления автомобилем и должен настроить громкость голосовых сообщений таким образом, чтобы они не отвлекали его от вождения.

› Системой можно пользоваться только в тех случаях, когда это разрешено законом. Нахождение дисплея в поле зрения водителя может быть законодательно запрещено в некоторых странах или регионах.

› Не разбирайте систему и не вносите изменения в ее конструкцию.

› Если в системе возникает неисправность, необходимо немедленно прекратить пользоваться ею и обратиться в сервисную компанию. Не пытайтесь ремонтировать систему самостоятельно.

Пользование системой

› Для включения системы переведите переключатель зажигания двигателя Start/Stop в положение ACC или ON.

› Когда автомобиль начинает движение, по соображениям безопасности некоторые функции системы могут не действовать.

› Не нажимайте на кнопки или регуляторы на панели с большим усилием.

› Не прижимайте к дисплею тяжелые вещи и не царапайте его острыми предметами.

› При очистке дисплея не пользуйтесь абразивными чистящими средствами или чистящими растворами, содержащими органические растворители.

› Не стучите по дисплею, если во время его работы изображение вибрирует.

Радио

Дорожные и погодные условия могут приводить к тому, что во время движения возникнут нарушения при поиске радиостанций, шумы или наложение звуков нескольких станций.

USB-накопители

Из-за наличия множества типов USB-накопителей совместимость данной системы со всеми подобными устройствами гарантировать невозможно.

Функция Bluetooth

› Из-за наличия множества типов мобильных телефонов и разнообразных функций совместимость данной системы с телефонами, не имеющими IOP-сертификации, гарантировать невозможно.

› Если мобильный телефон при соединении не может найти название автомобильного устройства Bluetooth, выключите и вновь включите функцию Bluetooth на телефоне и выполните поиск заново.

› Если установить соединение Bluetooth невозможно, удалите данные ранее подключенного телефона и попробуйте подключиться заново.

› Если при работе функции Bluetooth проявляются неполадки, необходимо отключить и затем вновь подключить ее.

Компакт-диски

› В холодную или влажную погоду внутри системы может образовываться конденсат, так же, как это происходит на стеклах автомобиля. В таких случаях перед пользованием системой подождите, пока влага высохнет.

› Неровности дороги и резкие толчки могут привести к искажениям звука от проигрывателя компакт-дисков.

Использование компакт-дисков

› Не пользуйтесь дисками, рабочая поверхность которых прозрачная или полупрозрачная.

› Не используйте диски, на поверхности которых есть клейкая пленка или прилипшие посторонние предметы.

› Не пользуйтесь дисками, которые выпускаются не в промышленных условиях.

› Не пользуйтесь дисками, которые имеют некруглую форму.

› Используйте компакт-диски диаметром 12 см.

Уход за компакт-дисками

› Если на поверхности диска есть пыль, для ее удаления используйте мягкую неабразивную ткань, протирая диск от центра к краям. Не удаляйте пыль круговыми движениями. Если на диске скопилось много пыли, воспользуйтесь специальными очистителями для компакт-дисков, очищая диск в направлении от центра.

› Для очистки компакт-дисков не пользуйтесь такими веществами как бензин, разбавители для красок или очистители для жестких дисков.

› Избегайте попадания прямого солнечного света на компакт-диски.

› Не делайте на дисках надписи и не наклеивайте на них этикетки.

› Не берите и не держите диск за его рабочую поверхность (это та сторона диска, свет от которой отражается в виде радуги).

Содержание

Указатели позволяют быстро найти определенные темы в этом руководстве.

MP5-плеер

Кнопки на панели управления 8

Кнопки на рулевом колесе..... 10

Кнопки вспомогательной приборной панели 12

Меню системы..... 14

Меню 14

Радио..... 17

Основной экран..... 17

Воспроизведение мультимедиа..... 18

Поддерживаемые типы носителей..... 18

Поддерживаемые форматы файлов... 18

Порты для источников аудиосигнала 18

Загрузка и извлечение компакт-диска 19

Установка и извлечение карты памяти SD 19

Воспроизведение музыки..... 20

Воспроизведение видео 21

Просмотр изображений..... 22

Функция Bluetooth 24

Установка соединения Bluetooth..... 24

Основной экран Bluetooth..... 24

Ответ на вызов..... 27

Разговор 27

Микрофон..... 28

MP5-плеер

Следует отметить, что данное руководство по эксплуатации содержит стандартные, национальные и специальные типы и виды оснащения для данного модельного ряда. В связи с этим оснащение или функции, описанные в данном руководстве по эксплуатации, могут отсутствовать в Вашем автомобиле или могут быть доступны только на некоторых рынках. Для получения дополнительной информации о конфигурации обратитесь к соответствующей информации о продажах или обратитесь за консультацией к официальному дилеру HAVAL.

Кнопки на панели управления



А Кнопка BAND (радиодиапазон)

Б Кнопки SEEK (выбор музыки)

В Кнопка SRCE (источник воспроизведения)

Г Кнопка Power (включение/выключение питания)

Д Слот для компакт-дисков

Е Дисплей

Ж Кнопка выдачи компакт-диска

З Кнопка MENU (меню)

И Кнопка PHONE (телефон)

К Кнопка SET (подсветка)

Л Кнопка TONE (настройки звука)

Кнопка BAND (радиодиапазон)

При нажатии этой кнопки система переключается в режим радиоприемника. Если система уже работает в режиме радиоприемника, с помощью этой кнопки можно переключать диапазоны (AM и FM).

Кнопки SEEK (выбор музыки)

› Нажимайте на эти кнопки во время использования радио, чтобы автоматически искать станции; нажимайте на кнопки в течение продолжительного времени для просмотра видеопрограмм.

› Нажимайте на эти кнопки во время воспроизведения звука, чтобы переключиться на предыдущую или следующую музыкальную композицию; нажимайте эти кнопки в течение продолжительного времени при воспроизведении звука для ускоренной перемотки вперед или назад.

› Нажатие этих кнопок в режиме воспроизведения видеозаписи приведет к переключению на следующую или предыдущую запись.

Кнопка SRCE (источник воспроизведения)

Нажмите эту кнопку для переключения в режим воспроизведения мультимедиа-файлов. Если система уже находится в мультимедийном режиме, при нажатии этой кнопки будут показаны элементы отображаемого в настоящий момент списка записей.

Кнопка Power

Нажмите на кнопку для включения или выключения устройства.

Кнопка выдачи компакт-диска

Нажмите эту кнопку для выдачи компакт-диска из проигрывателя.

Кнопка MENU

Нажмите эту кнопку для перехода в меню системы.

Кнопка PHONE

Нажмите эту кнопку для включения функции Bluetooth.

Кнопка SET

Нажмите эту кнопку для перехода в меню настроек подсветки.

Кнопка TONE

Нажмите эту кнопку для перехода в меню настроек звука.

Кнопки на рулевом колесе



Ⓐ Кнопки регулировки громкости

Ⓑ Ручка регулировки

Ⓒ Кнопка ответа

Ⓓ Кнопка разъединения

Кнопки регулировки громкости

› Нажмите кнопку, чтобы увеличить или уменьшить громкость на одно деление.

› Нажимайте кнопку в течение длительного времени для увеличения или уменьшения громкости.

Ручка регулировки

› В радиорежиме поверните ручку регулировки вверх или вниз для поиска каналов в текущем волновом диапазоне. Непрерывно вращайте ручку для предварительного обзора радиопрограмм. Во время предварительного обзора поверните ручку еще раз, чтобы выбрать текущую просматриваемую радиостанцию и воспроизвести ее.

› В мультимедийном режиме поверните ручку вверх или вниз, чтобы переключиться на предыдущую или следующую музыкальную композицию; в режиме радио постоянно вращайте ручку, чтобы перейти в режим быстрой перемотки вперед или назад; при отпускании ручки текущая композиция будет воспроизводиться в нормальном режиме.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При воспроизведении видео непрерывное вращение ручки не может переключить систему в режим быстрой перемотки вперед или назад.

› Нажмите на ручку регулировки для переключения между режимами FM/AM, CD, USB (iPod) radio, SD radio, BT Audio и AUX IN.

› Когда переключатель зажигания двигателя Start/Stop находится в положении AC или ON, продолжительно нажимайте на ручку, чтобы включить или выключить устройство.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Нажмите на ручку регулировки, чтобы переключить источник звука, при этом переключение между FM и AM невозможно. Для переключения между FM и AM используйте кнопку BAND (радиодиапазон).

Кнопка ответа

Нажмите на кнопку для входа в режим Bluetooth.

При входящем вызове по каналу Bluetooth нажмите эту кнопку для ответа на звонок.

Кнопка разъединения

При входящем вызове по каналу Bluetooth нажмите на эту кнопку, чтобы отклонить вызов. При нажатии этой кнопки во время разговора по каналу Bluetooth звонок будет закончен.

Кнопки вспомогательной приборной панели

Ⓐ Кнопка выключения экрана

Ⓑ Ручка регулировки громкости

Ⓒ Кнопка BACK (назад)

Ⓓ Кнопка EQ (регулятор эквалайзера)

Ⓔ Кнопка DISP (дисплей)

Ⓕ Кнопка LANG (язык)

Кнопка выключения экрана

› Нажимайте кнопку в течение длительного времени, чтобы выключить экран.

› Нажмите кнопку, чтобы включить экран.

Ручка регулировки громкости

› Нажмите эту ручку, чтобы переключиться на режим отключения звука.

› Поворот этой ручки регулирует громкость текущего источника звука (в том числе развлекательных передач, навигационной системы и телефона).

Кнопка BACK

Нажмите эту кнопку для возврата к предыдущему экрану.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Эта кнопка может используется только для экранов со значком BACK в верхнем левом углу.

Кнопка EQ

› В стереорежиме нажмите эту кнопку, чтобы открыть экран стереоэквалайзера. Нажмите кнопку на этом экране, чтобы переключиться на режим classical (классическая музыка), pop (поп-музыка), rock (рок-музыка), jazz (джаз), vocals (вокал), stereo (стерео) и custom (пользовательский).

› В стереорежиме нажмите эту кнопку, чтобы открыть экран стереоэквалайзера.

Кнопка DISP (дисплей)

Нажмите эту кнопку, чтобы войти в меню настроек дисплея.

Кнопка LANG (язык)

Нажмите эту кнопку для переключения между доступными языками системы.

Меню



Нажмите кнопку [MENU] на панели управления для открытия экрана меню настроек системы. На этом экране Вы можете перейти к настройкам дисплея (Display), времени (Time), громкости сигнала телефона по Bluetooth (Bluetooth Phone Volume), буксировки (Towing Setting), языка (Language) или заводским настройкам по умолчанию (Factory Defaults) и т. д.

Информационная зона

Верхняя область дисплея – это информационная область, отображающая состояние аудиосистемы, режим отключения звука, текущий вызов, соединение Bluetooth и системное время.

Дисплей

Нажмите кнопку [Display], чтобы перейти на соответствующий экран.

Дневной и ночной режимы

Прикасаясь к стрелкам на экране, направленным вправо и влево, можно переключаться между дневным (Day), ночным (Night) и автоматическим (Auto) режимами. В автоматическом режиме аудиовизуальная система будет выбирать режим автоматически, исходя из сигналов от габаритного освещения и задних фонарей.

Ограничение по скорости

При активации функции Speed Limited (Ограничение по скорости) (0 км/ч или 15 км/ч) такие функции, как воспроизведение видео, просмотр изображений и соединение по Bluetooth будут ограничены скоростью автомобиля.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эту функцию следует выбирать в соответствии с требованиями местного законодательства.

Яркость

Прикасаясь к стрелкам, направленным влево и вправо, отрегулируйте яркость экрана.

Время



Нажмите кнопку [Time], чтобы перейти на экран настройки времени. Вы можете выбрать автоматическую настройку по GPS или ручную настройку. После выбора ручной настройки нажмите [OK], чтобы применить выполненные изменения.



В автомобилях некоторых моделей при выборе настройки по GPS появится окно настройки часового пояса, на котором необходимо выбрать часовой пояс региона, где находится автомобиль.

Громкость сигнала телефона по Bluetooth

Прикоснитесь к кнопке [Bluetooth Phone Volume] для открытия соответствующего меню. В этом окне, прикасаясь к кнопкам [+] или [-], можно отрегулировать громкость сигнала.

Вы также можете управлять громкостью во время вызова по Bluetooth, используя кнопку регулировки громкости на рулевом колесе или ручку регулировки на вспомогательной приборной панели.

Настройка буксировки



Нажмите кнопку [Towing Setting], чтобы перейти на соответствующий экран. Касаясь стрелок влево и вправо, Вы можете открыть и закрыть буксировочный крюк. Если буксировочный крюк установлен, переведите его в открытое положение, чтобы избежать ложной тревоги радара заднего хода.

Язык

Прикоснитесь к кнопке [Language] для открытия соответствующего меню. В меню можно переключиться на китайский или английский язык.

Восстановление заводских настроек

Прикоснитесь к кнопке [Factory defaults], затем нажмите на кнопку OK для удаления из системы следующей информации:

- настройки меню системы;
- сохраненные радиостанции;
- информация по устройству Bluetooth.

Настройки освещения



Нажмите [Light Settings], чтобы перейти на соответствующий экран. Касаясь стрелок влево и вправо на дисплее, настройте время задержки верхнего света (Top Light Delay Time), время задержки передних фар (Head Light Delay Time).

Звук



Нажмите кнопку [Tone] для перехода в соответствующее меню. Здесь Вы можете изменить настройки эквалайзера, передней/задней панели, баланса/микшера, объемного звучания/стерео, а также компенсации скорости.

Объемное звучание/стерео

На экране звука нажатием стрелок влево и вправо установите режим объемного звучания или стереорежим.

Стереоэквалайзер

В стереорежиме нажмите кнопку [Stereo Equalizer] или кнопку [EQ] на вспомогательной приборной панели, чтобы перейти на экран стереоэквалайзера. Нажимайте [+] и [-], чтобы настроить громкость и изменить эффект эквалайзера. Вы также можете выбрать режим: classical (классическая музыка), pop (поп-музыка), rock (рок-музыка), jazz (джаз), vocals (вокал), stereo (стерео) и custom (пользовательский).

Эквалайзер объемного звучания



В режиме объемного звучания нажмите кнопку [Stereo Equalizer] или кнопку [EQ] на вспомогательной приборной панели, чтобы перейти на экран стереоэквалайзера. Нажимайте [+], [-], чтобы настроить громкость и изменить эффект эквалайзера.

Баланс/микшер



Нажмите кнопку [Balance/Fader], чтобы перейти на соответствующий экран настроек. Нажимайте какую-либо из областей крестообразного модуля управления на экране или кнопки [L], [R], [F], [B], чтобы установить уровень громкости.

Синхронизация громкости со скоростью

Установить эту функцию можно нажатием стрелок влево и вправо.

Основной экран



Ⓐ Сохраненные радиостанции

Ⓑ Выключатель

Нажмите на кнопку [BAND] на панели управления, чтобы открыть меню радиоприемника.

Функциональные возможности

Выбор диапазона

В меню радио нажатием на кнопку [BAND] на панели управления производится переключение между диапазонами (AM/FM).

Нажмите кнопку [Switch] для переключения между AM1 и AM2 или между FM1, FM2 и FM3.

Выбор радиостанции

Нажмите [Preset-stations], чтобы перейти на какую-либо из сохраненных радиостанций.

Нажимайте на любую кнопку [Preset-stations] в течение 2 секунд, чтобы назначить для этой кнопки свою радиостанцию.

Автоматический поиск

Нажмите кнопку [SEEK] на панели управления для автоматического поиска станций.

Ручной поиск

Поиск вручную может быть выполнен нажатием кнопок [+] и [-].

Список радиостанций



Прикоснитесь к кнопке [List], чтобы открыть список радиостанций. В нем можно выбрать одну из радиостанций для воспроизведения.

Прикоснитесь к кнопке [Update] для обновления списка станций.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Радиостанции диапазона AM в список не включены.

Предварительный просмотр

Нажмите [Preview], чтобы включить режим предварительного просмотра. В режиме предварительного просмотра найденная радиостанция будет воспроизводиться в течение нескольких секунд. Если Вы хотите сохранить эту станцию, нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выйти из режима предварительного просмотра.

Удаление предустановленных настроек

Удалить все радиостанции из списка предустановленных настроек можно с помощью опции «Заводские настройки» в меню системы. При этом будут удалены и все данные пользователя. Подробнее см. стр. 16.

Поддерживаемые типы носителей

Это устройство поддерживает следующие типы носителей:

Носитель	Характеристики
Компакт-диски	CD, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-DA диаметром 12 см и максимальной емкостью 700 МБ с файловой системой ISO9660 или Joliet.
USB	USB-устройства с файловой системой FAT16, FAT32 или NTFS, содержащие всего до 65 535 файлов и до 1000 папок, каждая из которых содержит до 8 уровней вложенных папок.
SD	Высокоскоростная карта SDHC с файловой системой FAT16, FAT32 или NTFS, а также MMC-совместимые карты.
Аудио-устройства с поддержкой Bluetooth	Аудиоустройства с поддержкой Bluetooth 2.0 и Bluetooth AVRCP 1.0-1.3 A2DP.
AUX (Разъем для подключения внешних устройств)	Внешнее аудиоустройство с выходным стереоразъемом диаметром 3,5 мм.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Область для хранения данных в системе ограничена, и наименование каждого хранимого файла и папки состоит из 128 символов. Если файлов или папок слишком много, и все их сохранить невозможно, наименования файлов и папок будут отражаться не полностью.

Поддерживаемые форматы файлов

Файл	Формат
Аудио	MP3, WMA, AAC, WAV
Видео	MPEG4, DIVX, AVI, MP4, M4V, 3GP, MOV, WMV, ASF, MKV
Изображения	BMP, JPEG, TIF

Порты для источников аудиосигнала



Ⓐ USB-порт

Ⓑ Разъем для SD-карт

Ⓑ Разъем AUX IN

Розетка находится внутри ящика для хранения под подлокотником между передними сиденьями. Откройте крышку, чтобы получить доступ к розетке.

Разъемы аудиовходов используются для подключения внешних аудиопроигрывателей.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что внешние аудиопроигрыватели и внутренний аудиоразъем подключены надежно. Не отключайте и не подключайте устройство во время воспроизведения, чтобы избежать таких проблем, как невозможность системы идентифицировать устройство.

Загрузка и извлечение компакт-диска

Загрузка компакт-диска

Вставьте в слот для компакт-дисков диск рабочей поверхностью вниз. Проигрыватель компакт-дисков автоматически втянет диск и начнет его воспроизведение.

После загрузки компакт-диска в верхней части экрана загорится значок, подтверждающий присутствие диска в проигрывателе. Второй диск вставить будет уже невозможно.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если загружен нечитаемый компакт-диск, система выведет на экран всплывающее сообщение с предложением произвести проверку диска.

Извлечение компакт-диска

Нажмите кнопку выдачи компакт-диска на панели управления для извлечения компакт-диска из проигрывателя. Если в проигрывателе отсутствует компакт-диск, система выведет сообщение «No CD».

Если после извлечения диск продолжает находиться в слоте, через несколько секунд система загрузит его обратно.

Установка и извлечение карты памяти SD

Установка карты памяти SD

Возьмите карту памяти SD так, чтобы скошенный угол был впереди справа, и вставьте ее горизонтально в слот для SD-карт. Затем прижмите ее к слоту, и система начнет автоматически считывать и воспроизводить содержимое карты.

Извлечение карты памяти SD

Прижмите SD-карту внутрь, и она выскочит наружу. После этого карту можно будет вынуть.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если вставлена карта памяти SD с нечитаемым содержимым, система не переходит в режим SD-карты после ее установки. На экране появится соответствующее сообщение и источник сигнала переключится на композицию из списка, не относящуюся к карте памяти SD.

Воспроизведение музыки



Ⓐ Воспроизведение в случайном порядке

Ⓑ Пауза/воспроизведение

Ⓒ Повтор

Нажмите кнопку [SRCE] на панели управления, чтобы перейти на экран воспроизведения мультимедиа.

В левой части экрана будет показана информация о воспроизводимой в настоящий момент композиции, в том числе исполнитель, название и альбом. Если название композиции не сохранено, вместо названия будет отображаться имя файла.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Поскольку к системе могут быть подключены разные источники воспроизведения, информация о воспроизводимой композиции может отображаться не всегда.

Список



Ⓐ Назад

Прикоснитесь к кнопке [List] для открытия соответствующего меню. В нем можно выбрать запись или список воспроизведения с помощью опций поиска по категориям.

В многоуровневых списках для возврата в список верхнего уровня нажмите [Back] (Назад); длительное нажатие кнопки [Back] приводит к выходу из этого списка и возврату на основной экран воспроизведения мультимедиа.

Источник воспроизведения

Нажмите кнопку [Source] для открытия списка носителей. Для закрытия списка нажмите кнопку еще раз.

› Нажмите [SEEK] на панели управления, чтобы переключиться на предыдущий или следующий элемент в отображаемом списке носителей.

› Продолжительное нажатие [SEEK] активирует режим быстрой перемотки вперед или назад.

Воспроизведение в случайном порядке

Прикоснитесь к кнопке [Shuffle] для переключения между случайным воспроизведением композиций из списка воспроизведения, случайным воспроизведением всех композиций и отключением воспроизведения в случайном порядке.

Повтор

Прикоснитесь к кнопке [Repeat] для переключения между повторением одной композиции, повторением одного списка воспроизведения или отключением повтора.

Вы можете использовать меню List, чтобы выбрать определенный элемент для воспроизведения, а также включить автоматическое повторение списка воспроизведения.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

› Bluetooth-совместимое аудиоустройство: поскольку Bluetooth-совместимые устройства поддерживают различные версии протокола, функции воспроизведения аудиозаписей по каналу Bluetooth могут быть различными. Это нормальное явление. При регулировке громкости устройства Bluetooth (например, телефона) громкость аудиовизуальной системы тоже изменяется. Это нормальное явление.

› Вход для внешних аудиоустройств (AUX): из-за ограничений, возникающих по причине различных уровней напряжения от подключенных внешних аудиоустройств громкость аудиовизуальной системы при одинаковом уровне громкости может быть различной. Это нормальное явление.

Воспроизведение видео



Ⓐ Быстрая перемотка назад

Ⓑ Быстрая перемотка вперед

После подключения USB-устройства или карты памяти SD система начнет автоматически воспроизводить изображения или видеофайлы. Нажмите кнопку [SRCE] на панели управления для отображения списка носителей и выберите видеофайл для воспроизведения.

В верхней части экрана будут отображаться наименование и продолжительность воспроизводимого в настоящий момент файла.

Список

Прикоснитесь к кнопке [List] для отображения списка видеофайлов, доступных для воспроизведения. Из этого списка можно выбрать видеофайл для воспроизведения.

Ускоренная перемотка вперед и назад

Прикоснитесь к кнопкам [FFWD] и [REW] для начала перемотки. Нажмите на кнопки несколько раз для переключения на различные скорости перемотки: 8x, 16x, 32x и обычная скорость.

Пауза/воспроизведение

Нажмите [Paused] (Пауза) для остановки воспроизведения видеофайла, после чего наименование этой кнопки изменится на «Play» (Воспроизведение); нажмите [Play], чтобы возобновить воспроизведение.

Источник воспроизведения

Нажмите [Source] или нажмите на кнопку [SRCE] на панели управления для вызова списка носителей с файлами для воспроизведения.

Полноэкранный режим

Если экран не используется в течение нескольких секунд, он переключается в полноэкранный режим, и на нем больше не отображаются информация о воспроизведении и кнопки. Для выхода из полноэкранного режима и возобновления использования экрана прикоснитесь к любому месту на экране.

Ограничения на воспроизведение видео



Если после настройки ограничения по скорости (0 км/ч или 15 км/ч) в разделе настроек экрана в меню системы скорость автомобиля превысит указанные значения, воспроизведение видео будет ограничиваться. В этот момент воспроизведение видео будет заблокировано, но воспроизведение аудио продолжится. Когда скорость автомобиля станет ниже предельного значения, воспроизведение видео автоматически продолжится.

Просмотр изображений



Ⓐ Переключение изображения

Ⓑ Воспроизведение слайд-шоу

Ⓒ Поворот

После подключения USB-устройства или карты памяти SD система начнет автоматически воспроизводить изображения или видеофайлы. Нажмите кнопку [SRCE] на панели управления для вызова списка носителей и выберите файл изображения для просмотра.

В верхней части экрана будет показано имя файла изображения, его номер в списке, а также общее количество изображений.

Список

Прикоснитесь к кнопке [List] для вывода списка файлов изображений, доступных в настоящий момент для просмотра. Из списка можно выбрать файл изображения для просмотра.

Переключение изображения

Нажмите кнопку [Switch Picture] для перехода к следующему или предыдущему изображению в группе.

Воспроизведение слайд-шоу

Нажмите [Play Slideshow], чтобы начать воспроизведение слайд-шоу. Каждое изображение будет воспроизводиться в течение пяти секунд, после чего будет воспроизведено следующее изображение. При повторном нажатии слайд-шоу прекращается.

Поворот

Нажмите кнопку [Rotate] для поворота просматриваемого в данный момент изображения на 90° по часовой стрелке.

Источник воспроизведения

Нажмите [Source] или нажмите на кнопку [SRCE] на панели управления для вызова списка носителей с файлами для воспроизведения.

Ограничения на просмотр изображений



После установки ограничений по скорости (0 км/ч или 15 км/ч) в разделе настроек экрана просмотр изображений будет ограничиваться, если скорость автомобиля превышает указанные значения. Когда скорость автомобиля станет ниже предельного значения, воспроизведение изображений автоматически продолжится.

Установка соединения Bluetooth

Нажмите на кнопку [PHONE] на панели управления или на кнопку [Answer] на рулевом колесе для открытия меню Bluetooth.



Прикоснитесь к кнопке [New] для перевода системы в режим установки соединения Bluetooth. После этого будет выполнен поиск устройств на другом устройстве Bluetooth и отправлен запрос на установку соединения с системой.

Ограничения на установку соединения Bluetooth



После установки ограничений по скорости (0 км/ч или 15 км/ч) подключение не будет разрешаться, если скорость автомобиля превышает указанные значения. На ранее подключенные устройства Bluetooth ограничения действовать не будут.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Если устройство Bluetooth поддерживает протокол чтения таких данных, как контакты и текстовые сообщения, или если настройки авторизации подключенного устройства Bluetooth предусматривают автоматическое разрешение, система автоматически загружает такие данные.
- Система может хранить информацию не более чем с трех подключенных устройств.
- При запуске аудиовизуальная система автоматически проверяет соединение с ранее подключенными устройствами. При отключении устройства Bluetooth вручную это соединение разрывается.
- Если система не может успешно соединиться с ранее подключенным устройством Bluetooth, удалите данные о другом устройстве из меню устройства Bluetooth и из списка устройств Bluetooth системы. Затем установите подключение повторно.

Основной экран Bluetooth



Ⓐ Вызов

После подключения телефона по Bluetooth в верхней части экрана появится название только что подключенного телефона, а также данные о

состоянии заряда его аккумуляторной батареи и сигнале SIM-карты.

Вызов

После ввода телефонного номера прикоснитесь к кнопке [Call] для совершения звонка по этому номеру. Кроме того, можно совершить звонок с помощью списка контактов, списка вызовов и т. п.

Опции



Прикоснитесь к кнопке [Option] для открытия соответствующего меню. С помощью этого меню можно изменить настройки для сигналов вызова по Bluetooth, обновить контакты, воспроизвести или удалить композиции.

Сигналы вызова по Bluetooth

Если телефон, подключенный к системе по протоколу Bluetooth, поддерживает протокол передачи сигнала вызова, можно установить такой же сигнал вызова, как и на телефоне. Если это не так, в качестве сигнала вызова можно выбрать одну из стандартных мелодий из системы.

Обновление контактов

Если после подключения телефона с поддержкой Bluetooth к системе и загрузки контактов из телефона в систему контакты в телефоне были обновлены, можно прикоснуться к кнопке [Update Contacts] для обновления контактов в системе.

Воспроизведение записей

Прикоснитесь к кнопке [Play Recording] для воспроизведения записей, хранящихся на карте памяти SD.

Удаление записей

Прикоснитесь к кнопке [Delete Recording] для удаления записей, хранящихся на карте памяти SD.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если в системе отсутствует SD-карта или на карте нет записей, функции воспроизведения и удаления записей не действуют.

Разъединение

Если к системе подключено устройство Bluetooth, прикоснитесь к кнопке [Disconnect] для разрыва текущего подключения.

Контакты



Прикоснитесь к кнопке [Contacts] для открытия соответствующего меню. В нем контакты систематизированы в алфавитном порядке.



После выбора контакта на экране будет отображена подробная информация о данном лице. Чтобы позвонить по номеру, нажмите на него в меню подробной информации о контакте.

Журнал вызовов



Если телефон с поддержкой Bluetooth поддерживает протокол, позволяющий считывать историю вызовов, можно прикоснуться к кнопке [Call list] для открытия соответствующего меню.

Прикоснитесь к кнопкам [Missed] (Пропущенные), [Incoming] (Входящие), [Outgoing] (Исходящие) для поиска номеров, относящихся к соответствующим категориям. Можно совершить вызов по одному из набранных ранее номеров, выбрав его из истории вызовов.

Список устройств



Прикоснитесь к кнопке [Device list] (Список устройств) для открытия списка устройств Bluetooth.

Подключение и отключение устройства Bluetooth

Прикоснитесь к названию устройства Bluetooth из списка для подключения или отключения этого устройства.

Удаление

Прикоснитесь к кнопке [Delete] для удаления информации о подключении выбранного устройства Bluetooth.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Такое удаление нельзя отменить, но можно установить подключение повторно.

Удаление всей информации

Прикоснитесь к кнопке [Delete all] для удаления информации о подключении всех устройств Bluetooth в списке.

Новое подключение

Нажмите [New], чтобы начать процесс подключения нового устройства по протоколу Bluetooth.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Система поддерживает автоматическое принятие запросов на подключение устройств, которые были подключены ранее, но не поддерживает автоматическое принятие запросов на подключение от других устройств.

Ответ на вызов



Для ответа на входящий вызов прикоснитесь к кнопке [Accept] на экране или нажмите кнопку ответа на рулевом колесе.

Разговор



Ⓐ Завершение вызова

После ответа на вызов по Bluetooth будет показан соответствующий экран.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если во время разговора с помощью Bluetooth переключатель зажигания двигателя Start/Stop находится в положении OFF, система позволит продолжить разговор до его окончания. Однако не следует продолжать такой разговор слишком долго, чтобы предотвратить разряд аккумуляторной батареи и проблемы с последующим запуском двигателя.

Приватный режим

Прикоснитесь к кнопке [Private] для переключения звонка по каналу Bluetooth в режим приватности. При этом голос собеседника будет слышен только через устройство Bluetooth, а не через громкоговорители или микрофон автомобиля.

В приватном режиме вместо экранной кнопки [Hands-free] предусмотрена обычная кнопка.

Режим громкой связи

Прикоснитесь к кнопке [Hands-free] для переключения звонка по Bluetooth в режим громкой связи. Голос собеседника будет передаваться через громкоговорители и микрофон автомобиля.

В режиме hands-free (система голосовой беспроводной связи) будет отображаться кнопка «Private».

Запись

Для записи разговора нажмите кнопку [Record] при наличии SD-карты в системе.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Продолжительность записываемого разговора не должна превышать 30 минут.
- Записать можно только один разговор.
- Система может записывать разговоры только на SD-карты, форматированные в системе FAT. На карты, форматированные в системе NTFS, разговоры записать невозможно.
- Если во время разговора по каналу Bluetooth завести двигатель, разговор будет автоматически переведен в приватный режим, и соединение по Bluetooth будет автоматически разорвано. После запуска двигателя соединение с устройством Bluetooth будет автоматически восстановлено, и можно будет перевести разговор обратно в режим громкой связи.

Удержание и переключение вызовов

Если во время разговора поступает новый входящий вызов, можно удержать вызов, продолжить прежний разговор или переключиться между вызовами, если подключенное устройство Bluetooth поддерживает режим ожидания вызова.

Цифровая клавиатура



Прикоснитесь к кнопке [Num pad] для открытия экрана с цифровой клавиатурой, с помощью которой можно вводить цифры или символы во время разговора.

Завершение вызова

Нажмите [Call End], чтобы завершить текущий вызов.

Повторный набор номера

После окончания разговора можно нажать кнопку [Redial] на экране Bluetooth для повторного набора номера.

Микрофон



Микрофон расположен рядом с солнцезащитным козырьком со стороны водителя.

HAVAL

2017.09. E