

<b>A5 электро, передний привод</b>	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10
Периодичность x1000 км или каждые 12 мес, что наступит раньше	3	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	2й мес	1 год	2 года	3 года	4 года	5 лет	6 лет	7 лет	8 лет	9 лет	10 лет
<b>Дорожные испытания</b>											
Работа системы звукового оповещения пешеходов (VSP)	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Люфты, стуки, посторонние шумы рулевой системы и педали тормоза	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Стуки, посторонние шумы подвески и трансмиссии	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
<b>Рабочие жидкости</b>											
Жидкость систем охлаждения двигателя и тяговой батареи	i	i	i	i	•	i	i	i	•	i	i
Тормозная жидкость	i	i	i	i	•	i	i	i	•	i	i
Трансмиссионное масло мотор-редуктора	i	i	i	i	•	i	i	i	•	i	i
<b>Трансмиссия, ходовая, рулевое управление, тормоза</b>											
Педаль тормоза	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Подшипники ступиц колес	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Шины, включая запасное колесо	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Пыльники и уплотнители	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Колесные диски, колесные гайки	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Трубки, шланги, соединения тормозной системы	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Компоненты передней и задней подвески	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Компоненты рулевого управления	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Тормозные механизмы, диски и колодки	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Крепление узлов и агрегатов	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
<b>Кузов</b>											
Замки, петли, ограничители, фиксаторы	i/L	i/L	i/L	i/L	i/L	i/L	i/L	i/L	i/L	i/L	i/L
Дренажные отверстия и водостоки	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Радиаторы охлаждения	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Стекла, стеклоподъемники, стеклоочистители	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Лакокрасочное покрытие кузова	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Фильтр вентиляции салона	i	•	i	•	i	•	i	•	i	•	i
Состояние тяговой батареи	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
<b>Электрооборудование</b>											
УВЭОС* "ЭРА-ГЛОНАСС"	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Резервный элемент питания "ЭРА-ГЛОНАСС"	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Система отопления и кондиционирования	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Порт зарядки, состояние контактов и фиксаторов	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Компьютерная диагностика электронных систем и актуализация ПО*	i/u	i/u	i/u	i/u	i/u	i/u	i/u	i/u	i/u	i/u	i/u
Аккумуляторная батарея 12 вольт	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Высоковольтные кабели, разъемы и их фиксаторы	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Тяговая батарея, значение SOH* и балансировка напряжений ячеек	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Звуковые сигналы	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Световые приборы внутреннего и внешнего освещения	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Жгуты проводов, крепление, состояние изоляции, фиксация разъемов	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
<b>Прочее</b>											
Сервисные и отзывные кампании	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
<b>Дополнительные рекомендованные операции</b>											
не входит в регламент обязательных работ											
Углы установки колёс	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Очистка и смазка тормозных механизмов	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Доплив технических жидкостей	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Эффективность тормозной системы	Проверки выполняются перед и после выполнения технического обслуживания на тормозном стенде										
Эффективность стояночного тормоза	Проверки выполняются перед и после выполнения технического обслуживания на тормозном стенде										
*ТО - техническое обслуживание	• - обязательная замена.				L- смазка					i - осмотр	
*ПО - программное обеспечение	u - обязательное обновление ПО электронных блоков (обновление производится при наличии новых версий)										
*SOH (State of Health) - статус жизни батареи	Осмотр включает: проверку уровней, проверку креплений, работоспособность (очистка, регулировка или замена при необходимости). Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.										
*УВЭОС устройство вызова экстренных оперативных служб	Осмотр включает: проверку уровней, проверку креплений, работоспособность (очистка, регулировка или замена при необходимости). Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.										