

Сетка Технического Обслуживания автомобилей КАІҮІ

Обслуживаемых официальными дилерами сети ООО "КАИ РУС"

Оослуживаемых официальными дилерами сети ООО "КАИ РУС"											
KAIYI X3_MT (2023)	TO-0	TO-1	TO-2	TO-3	TO-4	TO-5	TO-6	TO-7	TO-8	TO-9	TO-10
Периодичность (км/год)	3 000 км/	10 000 км/	20 000 км/	30 000 км/	40 000 км/	50 000 км/	60 000 км/	70 000 км/	80 000 км/	90 000 км/	100 000 км
	6 мес	1 год	2 года	3 года	4 года	5 лет	6 лет	7 лет	8 лет	9 лет	10 лет
Перечень работ			İ								
Масло в двигателе и масляный фильтр	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Свечи зажигания				•			•			•	
Жидкость системы охлаждения двигателя						•					•
Жидкость тормозная и в приводе сцепления	i i	i	•	i	•		•	i	•	Ì	•
Масло в механической коробке передач				•			•			•	
Фильтр воздушный двигателя			•		•		•		•		•
Фильтр вентиляции салона	T i	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)	T i										
Аккумулятор "ЭРА-ГЛОНАСС"		-		•			•			•	
Приводные ремни	1 1					1	•				
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора	T i	i	i	i	i	i		i	i	i	
Компьютерная диагностика электронных систем	i i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i i
Наружные световые приборы и индикаторы	T i	i	i i	i	i	i	i	i	i	i	
Аккумуляторная батарея	T i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	
Вакуумные трубки и шланги	l i	i	i i	i	i	i	i	i	i	i	
Шланги системы вентиляции картера двигателя	T i	i	i i	i	i	i	i	i	i	i	
Компоненты рулевого управления	T i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	
Педаль тормоза			i	·	i	·	i	·	i	·	
Педаль сцепления			i		i		i		i		i_
Стояночный тормоз			i		i		i		i		
Система кондиционирования, компрессор			i		i		i		i		i
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера	i i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			i	·	i	·	i		i	·	i
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске	1 1		i		i		i		i		
Компоненты передней и задней подвески			l i		i		i	i	i		
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	T i	i	i i		i	i	i	i	i	i	
Топливопроводы, шланги и соединения		i	i i		İ		i	İ			
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС					i				i		
Система выпуска отработавших газов	T i	i	i	i	i	i	i i	i	i	i	
Шины (не включая запасное колесо)	T i	i	l i		i		i	i	i		$\overline{}$
Дисковые тормоза, диски и колодки	T i	i	i i		i	i	i	i	i	i	
Фильтр топливный	1	· ·	· ·		i i	i i	i	i i	· ·	i	<u>.</u>
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного оака (при наличии)											

^{• -} обязательная замена.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

^{| -} обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.