



Сетка Технического Обслуживания автомобилей VAIC

Обслуживаемых официальными дилерами сети АО «БМР», БАИК Моторс Рус

VAIC X35 (2023) Бензиновый, 1.5, МКПП, Передний	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10
Периодичность (км/год)	3 000 км/	10 000 км/	20 000 км/	30 000 км/	40 000 км/	50 000 км/	60 000 км/	70 000 км/	80 000 км/	90 000 км/	100 000 км/
	6 мес	1 год	2 года	3 года	4 года	5 лет	6 лет	7 лет	8 лет	9 лет	10 лет
Перечень работ											
Масло в двигателе и масляный фильтр	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Свечи зажигания			•		•		•		•		•
Жидкость МКПП *					•				•		
Жидкость системы охлаждения двигателя					•				•		
Жидкость тормозная			•		•		•		•		•
Фильтр воздушный двигателя			•		•		•		•		•
Фильтр вентиляции салона		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Фильтр топливный			•		•		•		•		•
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)											
Аккумулятор "ЭРА-ГЛОНАСС"				•			•			•	
Приводные ремни							•				
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора											
Компьютерная диагностика электронных систем											
Наружные световые приборы и индикаторы											
Аккумуляторная батарея											
Вакуумные трубки и шланги											
Шланги системы вентиляции картера двигателя											
Компоненты рулевого управления											
Педаль тормоза											
Стояночный тормоз											
Система кондиционирования, компрессор											
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера											
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины											
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске											
Компоненты передней и задней подвески											
Трубки, шланги и соединения тормозной системы											
Топливопроводы, шланги и соединения											
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС											
Система выпуска отработавших газов											
Шины (не включая запасное колесо)											
Дисковые тормоза, диски и колодки											
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)											

• - обязательная замена.

| - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

* - Обязательная замена каждые 40 000 км пробега или каждые 2 года (в зависимости от того, что произойдет раньше).